

GOLMAR - 11205510 - TELEFONILLO UNIVERSAL GOLMAR T-510R

Instalación analógica 4+n.

Especialmente diseñado para la reposición de otros modelos.

"Vea la tabla de equivalencia con otras marcas"

Instalación analógica 4+n.

Especialmente diseñado para la reposición de otros modelos.

Llamada electrónica o por zumbador.

Ajustes de ganancia de micrófono y altavoz.

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003, acabado pulido.

Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores.

Colocación mural con múltiples puntos de fijación.



	P1	5	3	10	7	3
GOLMAR T-50R / T-70R	P1	5	3	10	7	3
ACET	5	10	2	7	9	
ATER 702	3	2	5	1	7	
ATER 8400	9	7	3	1	5	
AUTA	10	3	4	7	12	
AUTELCO	P5	A	1	8	2	
BPT	2	1	4	5	3	
CENTRAMATIC	4	2	1	3	5	
COMELIT	5	2	4	3	1	
COMELIT VOX2000	P1	3	4	2	center	
ELVOX	2	6	9	4	+	
ERICSSON	3	5	1	7	4	
ERICSSON TWINTONE	5	3	2	4	1	
FARFISA	5	1	3	2	6	
FERMAX GONDOLA	4	1	3	2	V65	
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	B	E	
FERMAX TF-IZ	1	2	3	6	4	
FERMAX TN-1 (*)	1	2	3	6	4	4
FERMAX TN-Z	1	2	3	6	4	
FRINGE	2	3	1	6	4	4
GAME	P	2	3	1	2	
GIRA	2	3	1	6	4	
GOLMAR M-500	4	5	3	10	7	
GOLMAR T-600	T	1	3	2	6	
GOLMAR T-800	P1	5	3	10	0	
GOLMAR T-810	P1	5	3	10	7	
GOLMAR T-810R	P1	5	3	10	7	0
GOLMAR T-900	P1	5	3	10	0	
GOLMAR T-910	P1	5	3	10	7	
GOLMAR T-910R	P1	5	3	10	7	0
GOLMAR T-1000	X	M	A	5	N	
GOLMAR T-1000A	11	5	3	10	12	
GOLMAR T-2800	4	5	3	10	7	
GOLMAR T-2802	4	5	3	10	7	
GTN	5	1	7	2	6	
LT TERRANEO	11	1	3	2	6	
PARMAT	4	3	265	1	V	
SAPNAT	4	1	2	3	V	
SIEMENS	867	9	766	4	10	
TEGUI GL	3	4	2	5	1	
TEGUI Horizon Z	3	4	2	5	1	
TEGUI Horizon E	3	4	2	5	1	1
TELEVES	4	2	3	1	T	
TUNE	8	2	6	1	4	
URMET	9	2	6	1	CA	

(*) FERMAX TN-1

Colocar el puente JP1 entre 2 y 3.

No cambiar la posición para sustituir otros modelos.



	P1	5	3	10	7	0
GOLMAR T-50R / T-70R	P1	5	3	10	7	0
ACET	5	10	2	7	9	
ATER 702	3	2	5	1	7	
ATER 8400	9	7	3	1	5	
AUTA	10	3	4	7	12	
AUTELCO	P5	A	1	8	2	
BPT	2	1	4	5	3	
CENTRAMATIC	4	2	1	3	5	
COMELIT	5	2	4	3	1	
COMELIT VOX2000	P1	3	4	2	center	
ELVOX	2	6	9	4	+	
ERICSSON	3	5	1	7	4	
ERICSSON TWINTONE	5	3	2	4	1	
FARFISA	5	1	3	2	6	
FERMAX GONDOLA	4	1	3	2	V65	
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	B	E	
FERMAX TF-IZ	1	2	3	6	4	
FERMAX TN-1 (*)	1	2	3	6	4	4
FERMAX TN-Z	1	2	3	6	4	
FRINGE	2	3	1	6	4	4
GAME	P	2	3	1	2	
GIRA	2	3	1	6	4	
GOLMAR M-500	4	5	3	10	7	
GOLMAR T-600	T	1	3	2	6	
GOLMAR T-800	P1	5	3	10	0	
GOLMAR T-810	P1	5	3	10	7	
GOLMAR T-810R	P1	5	3	10	7	0
GOLMAR T-900	P1	5	3	10	0	
GOLMAR T-910	P1	5	3	10	7	
GOLMAR T-910R	P1	5	3	10	7	0
GOLMAR T-1000	X	M	A	5	N	
GOLMAR T-1000A	11	5	3	10	12	
GOLMAR T-2800	4	5	3	10	7	
GOLMAR T-2802	4	5	3	10	7	
GTN	5	1	7	2	6	
LT TERRANEO	11	1	3	2	6	
PARMAT	4	3	265	1	V	
SAPNAT	4	1	2	3	V	
SIEMENS	867	9	766	4	10	
TEGUI GL	3	4	2	5	1	
TEGUI Horizon Z	3	4	2	5	1	
TEGUI Horizon E	3	4	2	5	1	1
TELEVES	4	2	3	1	T	
TUNE	8	2	6	1	4	
URMET	9	2	6	1	CA	

(*) FERMAX TN-1

Colocar el puente JP1 entre 2 y 3.

No cambiar la posición para sustituir otros modelos.

